




CETTE CONFIGURATION PERMET L'ACCROCHAGE AUX PELLES ET REND LE TABLIER APPROPRIÉ POUR LA MANUTENTION DES CHARGES DANS DE ZONES DURES D'ARRIVER AUTREMENT.



	MOD.	FK10 S	FK10	FK18 S	
	A	MM	1150	1150	1150
	B	MM	1000	1200	1200
	C	MM	80	80	100
	C2	MM	30	30	35
	D	MM	406	406	406
	E	MM	620	620	620
	SANS COUPLEUR	KG	170	182	210
		KG	1000	1000	1800



Sur la Forêt, 16 - 5340 SOREE (Belgique)
 +32/83/67.72.33
 info@monfortsa.be
 www.monfortsa.be



Monfort SA



monfort.sa.soree